

4 zónás LED Dimmer távirányító betanítása

Az csoport vezérlő és távirányító segítségével lehetősége van maximum 4 db, egymástól független, egyszínű színű (monokróm) vagy CCT (állítható fehér színű hőmérsékletű) LED szalag vezérlésére. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges fényerő beállítása.
- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.
- Színhőmérséklet állítás (meleg fehértől a hideg fehérig)

Távirányító működése

Master On/Off: főkapcsoló, az összes csoport ki-, bekapcsolása.

Brightness (+/-): fényerő növelése / csökkentése

Warmer white - Cooler white:

Színhőmérséklet állítás (meleg fehértől a hideg fehérig)

On/Off: csoportok (zónák) egymástól független ki-, és bekapcsolása, illetve a ezzel bekapcsoló gombbal lehet párosítani a vezérlőt a megfelelő zónával.

Figyelem! Első használat előtt fel kell programozni, egyébként nem működik!

Csoportvezérlő és távirányító vásárlása esetén az eszközök alapesetben nincsenek felprogramozva, lévén nem tudjuk hány darab eszközt kívánnak és mely csoportokban használni. Így első használat előtt az eszközöket össze kell tanítani egymással, ennek menete:

Felprogramozás

A vezérlők a feszültség alá helyezés pillanatában tanuló módban vannak, így ebben a pillanatban a távirányítón a megfelelő zóna bekapcsológombját nyomva kell tartani 3 másodpercig. A csatlakoztatott LED háromszor fel fog villanni, ha sikerült a tanítás. Ha nem sikerül, úgy áramtalanítsuk a vezérlőt, majd próbálkozzunk újra.

Leprogramozás

Esetenként szükség lehet a csoportok megszüntetésére. Először is bizonyosodjunk meg arról, hogy a vezérlő melyik csoportra van felprogramozva, majd áramtalanítsuk a vezérlőt. Helyezzük újra feszültség alá a vezérlőt, majd azonnal nyomjuk meg a megfelelőzóna bekapcsológombját ötször egymás után. Siker esetén a csatlakoztatott LED tízszer villog. Sikertelenség esetén próbálkozzunk újra.